


Toyota Yaris Hybrid

(XP13 M (a) 5-Türer, ab 07/2014)



Legende

Zündschalter	Karosserie-verstärkung	Steuergerät
Airbag	Gasdruck-dämpfer	12 Volt-Batterie
Gas-generator	Kraftstoff-tank	Hochvolt-bauteile
Gurtstraffer	Sicherungs-kasten	Hochvolt-Batterie

A


Toyota Yaris Hybrid (XP13 M (a) 5-Türer, ab 07/2014)

Toyota Yaris Hybrid


(XP13 M (a) 5-Türer, ab 07/2014)




12 V Spannungsversorgung trennen




oder



Zugang 12V Batterie




Hinweise zum Transport



Erkennungsmerkmale:

- Schriftzug „HYBRID“ auf der Heckklappe.
- „HYBRID“-Schriftzug an den Kotflügeln vorn.
- Schriftzug am Motor.
- Silber-blauem Markenemblem Front und Heck.



	<p>Anmerkungen:</p> <p>Bei Unfällen mit ausgelöstem Airbag ist die Hochvoltanlage spannungsfrei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zündung ausschalten. • 12-Volt-Batterie: Minus-Pol trennen. <p>Bei Unfällen mit nicht ausgelöstem Airbag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zündung ausschalten. • 12-Volt-Batterie: Minus-Pol trennen.
--	---

	<p>Lebensgefahr! Hochvoltbauteile nicht berühren!</p>
---	--

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Rücksitzbank.

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie:

